

3	
4	rozsah dodávky
4	Přehled zařízení
5	Informace o vaší uživatelské příručce
5	Vysvětlení symbolů
5	Vysvětlení signálních slov
5	Zamýšlené použití
6	bezpečnostní instrukce
9	Před prvním použitím
9	Nastavte a připojte zařízení
10	servis
10	ovládací tlačítka
10	tlačítka teploty
10	Odstraňte / nasadte kryt
10	Naplňte konvici
11	příprava
11	vařit vodu
11	horká voda
12	udržet v teple
12	Používejte s čajovým sítkem
13	Tipy na přípravu čaje
13	Černý čaj
14	Zelený čaj
14	bylinkový čaj
15	Čištění a péče
15	odvápňovat
16	úložný prostor
16	Odstraňování problémů
17	Záruka a omezení odpovědnosti
18	Technická data
18	likvidace

rozsah dodávky

- Konvice
- Víko
- Základna
- Filtr na vodní kámen (v konvici)
- Návod k použití

Zkontrolujte úplnost dodávky a zda nedošlo k poškození součástí při přepravě. V případě poškození zařízení nepoužívejte, ale kontaktujte zákaznický servis.



Naše konvice Teatime je ideální nejen pro vaření vody a její udržování v teple, ale také pro přípravu čaje. Vše, co potřebujete, je jedna věc: naše odpovídající čajové sítko BEEM s víkem. Nerezové sítko s kapacitou 60 g je dostatečně velké na vaření čaje pro vás a celou vaši rodinu. Naše čajové sítko BEEM Teatimer můžete získat u vybraných specializovaných prodejců, přímo na našich webových stránkách www.beem.de nebo na vyžádání u našeho zákaznického servisu.

Přehled zařízení

(obrázek A)

- 1 konvice s víkem
- 2 rukojeťová konvice
- 3 varné konvice
- 4 základní stanice s integrovaným připojovacím kabelem a navijáčem kabelu
- Značka 5 MIN (minimální hladina naplnění bojleru)
- 6 značka MAX (maximální úroveň naplnění konvice)
- 7 nalévací hubice
- 8 rukojeť víka

(obrázek B)

- 9  Tlačítko zapnutí / vypnutí s kontrolkou
- 10 tlačítko s kontrolkou 70 °C
- 11 Tlačítko s kontrolkou 80 °C
- 12 tlačítko s kontrolkou 90 °C
- 13 Tlačítko s kontrolkou 100 °C
- 14  Tlačítko pro udržení teploty s kontrolkou

Gratulujeme!

Vážený zákazníku,

Jsme rádi, že jste si vybrali tuto konvici .

Máte-li jakékoli dotazy týkající se zařízení nebo náhradních dílů/příslušenství, kontaktujte zákaznický servis prostřednictvím naší webové stránky: www.beem.de

Informace o vaší uživatelské příručce

Před prvním použitím zařízení si pozorně přečtěte návod k použití a uschovejte jej pro budoucí použití. Pokud je zařízení předáno dále, musí být přiložen také tento návod k použití. Výrobce a dovozce nenesou žádnou odpovědnost, pokud nebudou dodržovány informace v tomto návodu k obsluze.

Vysvětlení symbolů



Nebezpečné symboly: Tyto symboly označují nebezpečí zranění (např. elektrickým proudem nebo požárem). Pečlivě si přečtěte související bezpečnostní pokyny a dodržujte je.



Pozor na horké povrchy!



další informace



Vhodné k jídlu.



Před použitím si přečtěte návod k použití!

Vysvětlení signálních slov

NEBEZPEČÍ

Varuje před vážnými zraněními a ohrožením života.

VAROVÁNÍ

Varuje před možným vážným zraněním a ohrožením života.

POZOR

Varuje před lehkými až středně těžkými zraněními.

OZNÁMENÍ

Varuje před poškozením majetku.

Zamýšlené použití

• Tento spotřebič je určen pouze k ohřevu vody na čaj a horké instantní nápoje. • Zařízení je vhodné pouze pro soukromé použití, nikoli pro komerční nebo domácí použití, např. v hotelech, penzionech, kancelářích, kuchyních pro zaměstnance a podobně.

• Používejte zařízení pouze tak, jak je popsáno v návodu k použití. Jakékoli další použití je považováno za nevhodné.

bezpečnostní instrukce



Upozornění: Dodržujte všechna bezpečnostní varování, pokyny, ilustrace a technická data dodávaná s tímto zařízením. Nedodržení bezpečnostních informací a pokynů může způsobit úraz elektrickým proudem, požár a/nebo zranění.

- Toto zařízení mohou používat děti starší 8 let a lidé se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a/nebo znalostí, pokud byli pod dohledem nebo byli poučeni o bezpečném používání zařízení a pochopili z toho vyplývající nebezpečí.
- Děti si se zařízením nesmějí hrát. • Čištění a uživatelská údržba není povolena dětmi provádí, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dohledem.
- Děti mladší 8 let a zvířata by se měly držet mimo dosah zařízení a síťového kabelu.

**POZOR: horké povrchy!**

Zařízení a příslušenství jsou během a krátce po použití velmi horké. Rukojetí a tlačítek se dotýkejte pouze tehdy, když je zařízení v provozu. Před čištěním nechte zařízení zcela vychladnout.

- Nikdy nepřekračujte maximální kapacitu (značka MAX). Pokud je konvice přeplněná, může během varu vytékat nebo přetékat horká voda.
- Nikdy neponořujte základnu a propojovací kabel do vody nebo jiných kapalin a zajistěte, aby nemohly spadnout do vody nebo navlhnout.
- Používejte konvici pouze s dodanou základní stanicí. Nepoužívejte základnu s jinými zařízeními.

- Zařízení není navrženo pro provoz s externím časovačem nebo samostatným systémem dálkového ovládání.
- Pokud není zařízení pod dozorem a před montáží a demontáží i před plněním popř

Před vyprazdňováním nebo čištěním vždy odpojte od sítě.

- Neprovádějte na zařízení žádné změny. Spojovací linka nevyměňujte to sami. Pokud jsou zařízení, základna nebo propojovací kabel poškozeny, musí je vyměnit výrobce, zákaznický servis nebo autorizovaný odborný prodejce, aby se předešlo nebezpečí.
- Dodržujte pokyny v kapitole „Čištění a péče“.
pozorovat.



NEBEZPEČÍ - Nebezpečí vodního šoku

- Používejte zařízení pouze v uzavřených místnostech.
- Nepoužívejte zařízení v místnostech s vysokou vlhkostí.
- Pokud zařízení spadne do vody, okamžitě vypněte napájení. Nepokoušejte se vytáhnout zařízení z vody, pokud je připojeno k elektrické síti!
- Nikdy se nedotýkejte základny a propojovacího kabelu mokřkýma rukama, když je základnová stanice je připojena k elektrické síti.
- Dbejte na to, aby se unikající pára nedostala do kontaktu s elektrickými zařízeními přichází.



VAROVÁNÍ - Nebezpečí zranění

- Udržujte děti a zvířata v dostatečné vzdálenosti od obalového materiálu. Hrozí nebezpečí udušení!

Nebezpečí opaření teplem, horkou párou nebo kondenzací!

- Vyhněte se kontaktu se stoupající párou. Během vaření a ohřevu neotevírejte víko spotřebiče.
- Nikdy neplněte vodu do konvice, když je spotřebič zapnutý nebo během procesu vaření. Před doplněním nechte zařízení vychladnout.
- Během procesu vaření a ohřevu zařízením nepohybuje.
- Ujistěte se, že připojovací kabel nepředstavuje nebezpečí zakopnutí. Připojovací kabel nesmí viset dolů z instalační plochy, aby se zabránilo stržení zařízení.



VAROVÁNÍ - Nebezpečí požáru

- Nepřipojujte zařízení společně s jinými spotřebiči (s vysokým výkonem) k a Připojte vícenásobnou zásuvku, abyste předešli přetížení a možnému zkratu (požáru). vyhýbat se.
- Nepoužívejte zařízení ve spojení s prodlužovacími kabely.
- Neprovozujte zařízení v blízkosti hořlavých materiálů. Žádný hořlavý komarád materiály (např. karton, papír, dřevo, plast) v zařízení nebo na něm.
- Během provozu zařízení nezakrývejte.
- V případě požáru: Nehaste vodou! Plameny s ohnivzdornou dekou nebo a vhodný hasicí přístroj.

UPOZORNĚNÍ - Nebezpečí věcných škod a škod na majetku

- Spotřebič používejte pouze se správně nasazeným víkem a varnou konvicí správně na základní stanici!
- Připojovací kabel položte tak, aby nebyl přimáčknutý nebo zkroucený a nepřišel do kontaktu s horkými povrchy (to platí i pro horké povrchy přístroje!).
- Pokud během provozu, při výpadku proudu nebo před bouřkou dojde k chybě, vypněte napájení a odpojte napájecí kabel.
- Základnu nikdy netahejte ani nepřenášejte za propojovací kabel. Při vytahování ze zásuvky tahejte vždy za síťovou zástrčku a nikdy ne za síťový kabel!
- Udržujte zařízení delší dobu mimo jiné zdroje tepla, otevřený oheň, teploty pod nulou chránit před vlhkostí, vlhkostí a nárazy.
- K zajištění funkčnosti zařízení použijte pouze originální příslušenství výrobce aby nedošlo k poškození a aby se předešlo možnému poškození.

Před prvním použitím

1. Odstraňte veškerý obalový materiál a veškeré ochranné fólie, které slouží k ochraně zařízení během přepravy. Nikdy neodstraňujte typový štítek a jakákoli výstražná upozornění.
2. Otřete zařízení čistým vlhkým hadříkem. Opláchněte konvici (3) a víko (1) trochou jemného mycího prostředku a čisté vody.
3. Nastavte zařízení a připojte jej (viz kapitola "Nastavení a připojení zařízení").
4. Před prvním použitím horké vody nebo prvním vychutnáním čaje neprovedeme zkušební provoz k odstranění jakýchkoli zbytků z výroby. Chcete-li to provést, postupujte podle pokynů v kapitolách „Použití“ a „Příprava“.



Během prvního uvedení do provozu mohou aditiva související s výrobou vést k mírnému vývoji kouře a/nebo zápachu. To je normální a nejedná se o závadu zařízení.

5. Tento proces opakujte dvakrát. Nepijte tuto vodu!
6. Vyčistěte zařízení a příslušenství (viz kapitola "Čištění a péče").

Nastavte a připojte zařízení

POZOROVAT!

- Zařízení zapojujte pouze do řádně nainstalované zásuvky, která odpovídá technickým údajům zařízení. Zásuvka musí být také po připojení snadno přístupná, aby bylo možné rychle odpojit síťovou přípojku.
- Nepoužívejte zařízení ve spojení s prodlužovacími kabely.
- Neumísťujte zařízení pod kuchyňské nástěnné skříňky nebo podobně. místo. stoupající párou mohl by je poškodit!
- Povrchy nábytku mohou obsahovat součásti, které mohou napadnout a změkčit nožky zařízení. V případě potřeby umístěte pod nohy vhodnou podložku.

1. Umístěte přístroj na kuchyňskou linku nebo jinou suchou, pevnou, rovnou, žáruvzdornou a stříkající voděodolnou pracovní plochu. Ujistěte se, že je na všech stranách dostatek volného prostoru (nejméně 20 cm po stranách a 30 cm výše).
2. Zcela odviňte propojovací kabel z úložného prostoru pro kabel základní stanice (4) a zasuňte síťovou zástrčku do snadno přístupné zásuvky. Všechny kontrolky jednou zablknou a ozve se pípnutí.


servis

ovládací tlačítka

Tlačítko napájení

Zařízení  zapnout a vypnout tlačítkem on/off (9) . Kontrolka v tlačítku se rozsvítí, jakmile se přístroj zapne.

Tlačítko udržet teplo

 Tlačítko udržování teploty (14) lze použít k zapnutí funkce udržování teploty. The Jakmile je funkce zapnuta, kontrolka v tlačítku pulzuje.

Tlačítka teploty Teplota

vody se nastavuje pomocí tlačítek teploty (10 – 13) . Lze zvolit následující nastavení:

70 °C ideální pro velmi jemné druhy čaje (bílý nebo zelený čaj)

80 °C ideální pro čaj oolong

90 °C ideální pro ovocný čaj

100°C ideální pro černý čaj, bylinkový čaj / vroucí vodu

Odstraňte / nasadte kryt

1. Uchopte víko (1) za rukojeť víka (2) (obrázek C) a vytáhněte jej nahoru.
Pokud je zařízení používáno s volitelným čajovým sítkem, je toto zároveň z konvice odstraněno.



Když je zařízení v provozu, používejte chňapky, protože rukojeť víka může být horká a ze sítka na čaj může odkapávat horká voda. Před doplněním nechte zařízení vždy vychladnout.

2. Umístěte víko zpět na konvici, aby se zavřelo. Ujistěte se, že on správně sedí a slyšitelně zaklapne.

Naplňte konvici



Naplňte konvici (3) pouze čerstvou, čistou vodou z vodovodu. Nedoplňujte žádné jiné kapaliny.

1. Otevřete víko (1) (viz kapitola "Obsluha" | "Sejmutí / nasazení víka").
2. Naplňte konvici požadované množství vody (maximálně 1,7 litru). Všimněte si značek MIN (5) a MAX (6).
3. Zavřete víko (viz kapitola "Obsluha" | "Sejmutí / nasazení víka").

příprava

OZNÁMENÍ

- Neprovozujte zařízení bez vody. Pokud k tomu dojde, topné těleso zařízení se automaticky vypne (ochrana proti chodu nasucho). V tomto případě nechte přístroj cca 5 - 10 minut vychladnout, než jej naplníte vodou a přístroj znovu použijete.



Pokud je třeba doplnit vodu, vypněte přístroj, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a nechte přístroj několik minut vychladnout. Při otevírání víka používejte držáky na hrnce nebo podobné předměty (1) . a buďte opatrní.

vařit vodu

1. Naplňte vodní bojler (3) vodou (viz kapitola "Obsluha" | "Plnění bojleru").
2. Umístěte víko (1) na konvici (viz kapitola "Obsluha" | "Sejmutí/nasazení víka").
3. Stiskněte tlačítko zapnutí /vypnutí (9) . Kontrolka v tlačítku se rozsvítí a zařízení se začne zahřívat. Kromě toho se rozsvítí kontrolka poslední zvolené úrovně teploty.
4. V případě potřeby stiskněte tlačítko 100 °C (13). Kontrolka v tlačítku se rozsvítí.
5. Jakmile se voda zahřeje na 100 °C, uslyšíte 2 krátká pípnutí a zařízení vypne. Obě kontrolky zhasnou.

horká voda





Pokud má být voda ohřátá pouze na určitou teplotu, měla by se voda jednou převařit (viz kapitola "Příprava" | "Vaření vody"). Jakmile je uvařená, nechte ji trochu vychladnout.

1. Naplňte vodní bojler (3) vodou (viz kapitola "Obsluha" | "Plnění bojleru").
2. Umístěte víko (1) na konvici (viz kapitola "Obsluha" | "Sejmutí/nasazení víka").
3. Stiskněte tlačítko zapnutí /vypnutí (9) . Kontrolka v tlačítku se rozsvítí a zařízení se začne zahřívat. Kromě toho se rozsvítí kontrolka pro poslední zvolenou úroveň teploty.
4. Stiskněte tlačítko s požadovanou teplotou (viz kapitola "Obsluha" | "Tlačítka teploty"). Kontrolka v příslušném tlačítku se rozsvítí.
5. Jakmile se voda ohřeje na zvolenou teplotu, zazní 2 krátká pípnutí a zařízení se automaticky vypne. Kontrolky v obou tlačítkách zhasnou.



udržet v teple

Pokud má být voda v konvici (3) udržována na určité teplotě po delší dobu, lze zapnout funkci udržování teploty. To se doporučuje zejména při vaření čaje v konvici.


Zařízení vypne topné těleso poté, co voda dosáhne nastavené teploty a znovu jej zapne, jakmile teplota vody klesne.


1. Připravte zařízení (viz kapitola "Příprava").
2. Stiskněte tlačítko  Tlačítko napájení (9) . Kontrolka v tlačítku se rozsvítí, zařízení spustí proces ohřevu. Kromě toho se rozsvítí kontrolka poslední zvolené úrovně teploty.
3. Stiskněte tlačítko s požadovanou teplotou (viz kapitola "Obsluha" | "Tlačítka teploty"). Kontrolka v příslušném tlačítku se rozsvítí.
4. Stiskněte tlačítko  Tlačítko udržování teploty (14). Kontrolka v tlačítku pulzuje.

Po dokončení procesu ohřevu uslyšíte 2 krátké signální tóny. Kontrolka svítí (

 tlačítko napájení,  Tlačítko udržování teploty, tlačítko zvolené teploty) se rozsvítí nebo stále pulzovat. Po ochlazení se voda znovu ohřeje. Jakmile termostat opět zapne topení, rozblíká se kontrolka tlačítka zvolené teploty.

Konvici (3) lze ze základny (4) kdykoli vyjmout a vrátit na ni. Funkce udržování teploty zůstane zapnutá.

5. Pokud chcete vypnout funkci udržování teploty, stiskněte tlačítko  Tlačítko udržet teplotu. To ozve se dlouhým pípnutím a všechny tři kontrolky zhasnou.

 Funkce udržování teploty se automaticky vypne po 60 minutách.

Používejte s čajovým sítkem

K přípravě čaje přímo v konvici Teatime potřebujete také naše odpovídající čajové sítka BEEM Teatime s víkem. Můžete je získat u vybraných specializovaných prodejců, přímo na našich webových stránkách www.beem.de nebo na vyžádání u našeho zákaznického servisu.

1. Odšroubujte čajové sítka z držáku čajového sítka (sledujte označení na čajovém sítku).
2. Naplňte čajové sítka čajem (viz kapitola „Tipy pro přípravu čaje“).
3. Našroubujte čajové sítka na držák čajového sítka (sledujte označení na čajovém sítku), dokud zaklapne.
4. Pomocí knoflíku vytáhněte čajové sítka nahoru (obrázek D) a otočte je doprava. Tak zůstávají nad vodoryskou.
5. Postupujte podle pokynů pro přípravu čaje v závislosti na čaji, který používáte (viz kapitola „Tipy pro přípravu čaje“).
6. Chcete-li ponořit čajové sítka do vody, otočte knoflík doleva a uvolněte je
Čajové sítka ponořte do vroucí vody.

Tipy na přípravu čaje

Čaj není jen čaj. Vzato zcela doslovně, čaj je jen vodnatý výluh z čajovníku *Camellia sinensis*. Může to být černý nebo zelený čaj. Je třeba rozlišovat mezi produkty podobnými čaji, tzv. bylinnými a ovocnými čaji.

To také znamená, že příprava čaje nemůže být jen příprava čaje. V závislosti na odrůdě jsou čaje zalévány vodou o různých teplotách, aby se vyzdvihly a zachovaly cenné ingredience a chuť příslušné odrůdy.

Z tohoto důvodu mají různé odrůdy také různé doby vaření.

Níže jsme pro vás shrnuli pár nejdůležitějších základů při přípravě čaje. Vždy si však všimněte návodu k přípravě na obalu.



Při použití čajových sáčků dbejte na to, abyste dodržovali pokyny výrobce k přípravě.

Černý čaj

Při přípravě černého čaje postupujte následovně: 1. Čajové sítko

naplňte čajovými lístky (cca jedna čajová lžička na šálek) nebo čajovými sáčky (cca 1 čajový sáček na 1 - 2 šálky) (viz kapitola „Příprava“ | „Používejte s sítko na čaj“).

2. Naplňte konvici (3) odpovídajícím množstvím vody (viz kapitola "Obsluha" | "Plnění konvice"). Věnujte pozornost značkám MIN (5) a MAX (6)!

3. Na konvici nasadte víko s čajovým sítkem (viz kapitola "Obsluha" | "Sejmutí / nasazení víka").

4. Uvařte vodu a zapněte funkci udržování teploty (viz kapitola "Příprava" | "Vaření vody" a "Udržování teploty").

5. Jakmile se voda vyvaří, vhodte čajové sítko do vroucí vody.

6. Po požadované době louhování použijte knoflík k vytažení čajového sítka zpět nahoru.

7. Vezměte konvici ze základní stanice (4) a nalijte čaj do šálku popř sklenici na čaj.

8. Poté umístěte konvici zpět na základní stanici – čaj tak zůstane horký.

Zelený čaj

Zelený čaj by se neměl připravovat s vroucí vodou. V závislosti na odrůdě je ideální teplota 70 – 80 °C. Čím kvalitnější čaj, tím nižší je optimální teplota vody. Doba louhování se také liší v závislosti na kvalitě čaje. Většina potřebuje asi 1-3 minuty na louhování. Vysoce kvalitní zelený čaj stačí louhovat asi 1-1½ minuty.

Při přípravě zeleného čaje postupujte následovně: 1. Naplňte

čajové sítko čajovými lístky nebo čajovými sáčky (viz kap
"Příprava" | "Používejte s čajovým sítkem").



Zelený čaj se obecně používá v menších dávkách než černý čaj. Užijte asi 1 g na 100 ml vody nebo 1 zarovnanou čajovou lžičku na 200 ml vody.

2. Naplňte konvici (3) odpovídajícím množstvím vody (viz kapitola "Obsluha" | "Plnění konvice"). Věnujte pozornost značkám MIN (5) a MAX (6)!

3. Na konvici nasadte víko s čajovým sítkem (viz kapitola "Obsluha" | "Sejmutí / nasazení víka").

4. Převařte vodu (viz kapitola "Příprava" | "Vařící voda").

5. Nechte vodu trochu vychladnout a po chvíli konvici znovu zapněte
A.

6. Zvolte vhodnou úroveň teploty a zapněte funkci udržování teploty
(viz kapitola "Příprava" | "Ohřev vody" a "Udržování teploty").

7. Jakmile voda dosáhne požadované teploty, vhodte do ní čajové sítko
ponořit do vroucí vody.

8. Po požadované době louhování použijte knoflík k vytažení čajového sítka zpět nahoru.

9. Vezměte konvici ze základní stanice (4) a nalijte čaj do šálku popř
sklenici na čaj.

10. Poté umístěte konvici zpět na základní stanici – čaj tak zůstane horký.

bylinkový čaj

Příprava bylinkových čajů a dalších druhů čajů, jako např. B. ovocné, rooibos a kořeněné čaje jsou podobné černému čaji (viz kapitola "Tipy pro přípravu čaje" | "Černý čaj"). V závislosti na odrůdě vyžadují různé směsi cca 5 - 10 minut louhování.



V ojedinělých případech mohou směsi bylinných čajů obsahovat choroboplodné zárodky (např. salmonely), které jsou usmrceny zahřátím. Bylinkový čaj je proto nutné vždy zalévat vroucí vodou. To je jediný způsob, jak získat bezpečné jídlo!

Spory jsou také přítomny v bylinných čajových směsích, které nezabije vařící voda. Mohou klíčit v teplé vodě. Z tohoto důvodu nesmí být vylouhovaný bylinný čaj ponechán několik hodin.

Čištění a péče

TIPY

- Pravidelně odvápněte zařízení.
- K čištění nepoužívejte žádné toxické, korozivní nebo abrazivní čisticí prostředky ani drátěnky. Ty mohou poškodit povrch.

1. Zařízení úplně vyprázdněte.
2. Konvici (3) a základní stanici (4) otřete vlhkým hadříkem.
Pokud je to nutné, použijte k odstranění odolných nečistot trochu jemného čisticího prostředku.
3. Pokud byl v konvici vařený čaj, dobře jej opláchněte čistou vodou.
NEBEZPEČÍ! Neponořujte základnu konvice do vody!
4. Vyměňte filtr malého vodního kamene uvnitř konvice (obrázek E) a vyčistěte jej.
5. Vyčistěte víko (1) a v případě potřeby i sítko na čaj teplou vodou a jemným mycím prostředkem.
6. Nechte všechny části dobře vyschnout.
7. Pravidelně kontrolujte připojovací kabel, zda není poškozený.

Zbytky čaje mohou konvici časem kontaminovat. Tu je třeba pravidelně (alespoň každé 4 týdny) důkladně čistit. K tomu doporučujeme čisticí tablety BEEM Premium. Rychle a snadno odstraní zbytky. Čisticí tablety jsou navíc šetrné k materiálu a zajišťují potravinově bezpečné a ekologické čištění - pro nefalšovanou chuť čaje. Čisticí tablety BEEM Premium získáte u vybraných specializovaných prodejců, přímo na našich webových stránkách www.beem.de nebo na vyžádání u našeho zákaznického servisu.

odvápnovat


Usazeniny vodního kamene ovlivňují nejen kvalitu čaje a vody, ale také vedou ke ztrátám energie a zkracují životnost přístroje. Čím silnější je vrstva vodního kamene, tím obtížnější je jeho odstranění.

Doporučujeme proto pravidelně (cca každých 2 - 6 týdnů) odstraňovat vápenaté usazeniny pomocí odvápnovacího prostředku v závislosti na kvalitě vody v dané oblasti a četnosti používání.

První známky toho, že je odvápnění nutné, jsou silné vytváření páry a pomalejší var vody. Usazeniny vodního kamene na dně konvice mohou způsobit předčasné vypnutí spotřebiče.

Pro odstranění vodního kamene doporučujeme koncentrát na odstraňování vodního kamene BEEM Premium. Účinný, potravinově bezpečný a ekologický koncentrát BEEM Premium Decaler Concentrate je in u vybraných specializovaných prodejců prostřednictvím naší domovské stránky www.beem.de nebo na vyžádání u našeho zákaznického servisu.

Odvápněte pomocí BEEM Premium Decaler Concentrate

1. Naplňte konvici (3) až po značku MAX koncentrovanou vodou
Maximálně 1:20 roztoku (jeden díl koncentrátu a 20 dílů vody).
2. Stiskněte tlačítko teploty 100 °C (13) a tlačítko zapnutí / vypnutí (9)  pro zapnutí zařízení. Kontrolky v obou tlačítkách se rozsvítí. Roztok se vaří.
3. Jakmile se roztok uvaří, přístroj se vypne. Nechte roztok chvíli působit vliv
4. Zlikvidujte roztok.
5. Pro opláchnutí konvice převařte dvakrát čistou vodu a vyhodte ji.
Zařízení je nyní odvápněno a znovu připraveno k použití.

úložný prostor

Pokud zařízení nebudete delší dobu používat, odpojte jej od napájení. V případě potřeby přístroj znovu vyčistěte (viz kapitola „Čištění a péče“) a nechte jej zcela vyschnout.



Zařízení a veškeré příslušenství skladujte na suchém, čistém a nemrzoucím místě, které je chráněno před přímým slunečním zářením a mimo dosah dětí a zvířat.

Odstraňování problémů

Pokud zařízení nefunguje správně, zkontrolujte, zda nemůžete problém vyřešit sami. Pokud výše uvedené kroky problém nevyřeší, kontaktujte zákaznický servis.



Nepokoušejte se sami opravit elektrické zařízení!

problém	Možná příčina	opravit
Zařízení může být nezapínat.	Síťová zástrčka není správně zasunuta do zásuvky.	Zapojte napájecí kabel.
	Zásuvka je vadná.	Zkuste jinou zásuvku.
	Není zde žádná síťové napětí.	Zkontrolujte pojistku síťového připojení.
	The  Tlačítko napájení (9) nebyl aktivován.	zmáčkní  Tlačítko napájení pro zapnutí zařízení.
Zařízení nelze zapnout. Zazní tři krátké pípné.	Voda ve varné konvici sel (3) je vyšší než zvolená úroveň teploty.	Voda v konvici Před opětovným zapnutím zařízení nechte vychladnout.

problém	Možná příčina	opravit
Přepálila se pojistka v pojistkové skříňce.	Příliš mnoho zařízení současně okruh zapojen.	Snižte počet zařízení v okruhu.
Proces vaření vytváří silnější Parní.	Zařízení je zavápněno.	Odvápněte zařízení.
Během Použijte plechovku zaznamenat nepříjemný zápach.	Zařízení bude poprvé použitý.	Při prvním použití nových zařízení se často objevuje zápach. Zápach by měl zmizet po několikanásobném použití zařízení.
	Zařízení bylo dříve odvápněno.	Opláchněte zařízení čistou vodou.

Záruka a omezení odpovědnosti

Ze záruky jsou vyloučeny všechny závady způsobené neodbornou manipulací, zavápněním, poškozením nebo pokusy o opravu. To platí i pro běžné opotřebení.

Neneseme žádnou odpovědnost za škody nebo následné škody v případě: • Nedodržení návodu k použití

- nesprávné použití
- nesprávné nebo nevhodné zacházení
- nesprávně provedené opravy
- neoprávněné úpravy
- Použití dílů nebo náhradních dílů třetích stran
- Používání nevhodných doplňků nebo příslušenství



Během záruční doby zařízení uschovejte originální obal, aby bylo možné zařízení v případě vrácení řádně zabalit.

Poškození při přepravě vede ke ztrátě záruky.

Technická data

Číslo položky:	07920
Modelové číslo:	KEGS5803W-GS
Zdroj napájení:	220-240V ~ 50-60Hz
Výkon:	1850 – 2200W
Třída ochrany:	.
Kapacita:	max. 1,7 litru
ID Návod k použití:	Z 07920 M BE V4 0422 as



likvidace



Obalový materiál zlikvidujte ekologicky šetrným způsobem a odevzdejte jej do recyklačního sběru.



Vedlejší symbol (přeškrtnutá popelnice na kolečkách s podtržením) znamená, že staré přístroje nepatří do domovního odpadu, ale do speciálních sběrných a vratných systémů.

Majitelé starých přístrojů z domácností je mohou bezplatně odevzdat na sběrná místa orgánů veřejné správy pro likvidaci odpadu nebo na sběrná místa zřízená výrobcí a distributory ve smyslu ElektroG. Povinnost zpětného odběru mají i obchody, které zpřístupňují elektrická a elektronická zařízení na trh.

Všechna práva vyhrazena.

19	
20	Dodané položky
20	Přehled zařízení
21	Informace o vašem návodu k obsluze
21	Vysvětlení symbolů
21	Vysvětlení signálních slov
21	zamýšlené použití
22	Bezpečnostní upozornění
25	Před prvním použitím
25	Nastavení a připojení zařízení
26	chirurgická operace
26	ovládací tlačítka
26	Tlačítka teploty
26	Sejmutí / nasazení víka
26	Plnění konvice
27	Příprava
27	Vařící voda
27	topná voda
28	udržování tepla
28	Používejte s čajovým sítkem
29	Tipy na přípravu čaje
29	Černý čaj
29	zelený čaj
30	bylinkový čaj
31	čištění a péče
31	odvápnění
32	úložný prostor
32	Odstraňte problémy
33	Záruka a omezení odpovědnosti
34	Technická data
34	likvidace

Dodané položky

- Konvice
- víčko
- Základnové stanice
- Filtr na vodní kámen (v konvici)
- Operativní instrukce

Zkontrolujte úplnost dodaných položek a součástí, zda nebyly poškozeny při přepravě. Pokud zjistíte jakékoli poškození, zařízení nepoužívejte, ale kontaktujte naše oddělení zákaznických služeb.



Naše konvice na čaj není ideální jen pro vaření vody a její udržování v teple, ale také pro přípravu čaje. K tomu potřebujete ještě jednu věc: Naše odpovídající sítko na čaj BEEM Teatimer s víkem. Nerezové sítko s kapacitou 60 g je dostatečně velké na přípravu čaje pro vás i celou vaši rodinu. Naše sítko na čaj BEEM Teatimer lze získat u vybraných specializovaných prodejců, přímo na našich webových stránkách www.beem.de nebo na vyžádání u našeho oddělení zákaznických služeb.

Přehled zařízení

(obrázek A)

- 1 víko na konvici
- 2 rukojeti konvice
- 3 varné konvice
- 4 Základní stanice s integrovaným připojovacím kabelem a navijáčem kabelu
- Označení 5 MIN (minimální hladina naplnění konvice)
- 6 označení MAX (maximální úroveň naplnění konvice)
- 7 Nalévací hubice
- 8 Rukojeť víka

(obrázek B)

- 9  Tlačítko zapnutí / vypnutí s kontrolkou
- 10 Tlačítko s kontrolkou 70°C
- 11 Tlačítko s kontrolkou 80°C
- 12 tlačítko s kontrolkou 90°C
- 13 Tlačítko s kontrolkou 100°C
- 14  Tlačítko udržování teploty s kontrolkou