

STROJ NA CUKRÁNU

model: AG137/A/B/C/D

NÁVOD K POUŽITÍ

Před použitím produktu si přečtěte tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití.

1. Obecné informace

Zařízení na vytvoření úžasně nadýchané, sladké a ne tolik tučivé cukrové vaty. Cukrová vata známá všem dětem – velkým i malým, především z veselých festivalů, nám připomíná šťastné chvíle dětství. Nyní si tento sladký dezert můžete vytvořit i u vás doma, na dětské oslavě (i když ne nutně jen pro děti).

2. Montáž

1. Vyměňte všechny části zařízení z krabice.
2. Umyjte misku a kovový kryt. Vytřete do sucha.
3. Umístěte misku na základnu spotřebiče a poté ji otočte proti směru hodinových ručiček tak, aby drážky v misce zapadly do štěrbin na základně, aby byla miska pevně připevněna.

4. Nasadte kovový kryt na základnu zařízení. Ujistěte se, že je uzávěr správně usazen pevně stisknuto.

Poznámka: Nesprávné umístění krytky může zranit obsluhu nebo poškodit holicí strojek!

5. Umístěte zařízení na rovný, rovný povrch.
6. Připojte zařízení ke zdroji napájení.

3. Servis

1. Zapněte zařízení pomocí tlačítka (poloha I) a nechte jej asi 5 minut působit. další vypnout (poloha 0).
2. Do otvoru dávkovače na kovovém uzávěru nasypete rovnoměrně 1 odměrku krystalového cukru
POZOR:
 - Do dávkovače nedávejte více než 1 odměrku cukru!
 - POUŽÍVEJTE POUZE KRYSTALOVÝ CUKR!
 - Nemíchejte cukr s jinými produkty (jako je sušené mléko, káva atd.) - posuvný kovový kryt by se mohl zablokovat.
 - Nedávejte cukr do jiných částí stroje než do dávkovače!
 - Nepoužívejte vatu z cukru, která zbyla v dávkovači z předchozího použití - může být narušeno otáčení hlavice a může dojít k nežádoucím vibracím, hluku a dokonce k poškození zařízení.

3. Nastavte přepínač do polohy ON. Hlava plotýnky se začne otáčet a zahřívát s topnou spirálou.
4. Po 2-3 minutách se začnou tvořit vlákna cukrové vaty. Vata by měla být navinuta na ty papírové šišky (nebo tyčinka). Za tímto účelem několikrát otočte klaksonem ve svislé poloze kruh mísy. Poté, zatímco papírový kornout držíte vodorovně v misce, naviňte jej vatou cukr.
5. Po navinutí vaty přístroj vypněte.
6. Pokud chcete vyrobit další cukrovou vatu, opakujte celý proces od začátku.
7. Po použití žiletky, odpojte jej od napájení, počkejte, až vychladne a vyčistěte jej.

POZNÁMKA: Toto zařízení mohou používat děti ve věku minimálně 8 let a osoby se sníženými fyzickými a duševními schopnostmi a osoby s nedostatkem zkušeností a znalostí o zařízení, pokud je zajištěn dohled nebo instrukce o bezpečném používání zařízení tak, aby byla pochopena nebezpečí s tím spojená. Děti by si s vybavením neměly hrát. Děti bez dozoru by neměly zařízení čistit a udržovat.

4. Čištění a údržba

1. Vypněte zařízení a poté jej odpojte od napájení. Počkejte, až úplně vychladne kovový kryt s topnou deskou.
2. Vnější a vnitřní části zařízení čistěte vlhkým hadříkem. Nepoužívejte čisticí prostředky, které by mohly zařízení poškrábat.
POZOR:
 - Žádnou část zařízení nečistěte benzínem, čisticími prostředky na nábytek, sklem, lakovanými povrchy nebo jinými prostředky obsahujícími hořlavé nebo výbušné látky.
 - Zařízení neoplachujte pod tekoucí vodou.
 - Žádné části zařízení nemyjte v myčce na nádobí.
 - Stahovací kovový kryt může být ponechán v horké vodě, dokud není nasáklý - usnadňuje čištění. Nepoužívejte čisticí prostředky, které by mohly desku poškrábat.

5. Poznámky a bezpečnostní opatření

- **POZOR - KOVOVÝ PLECH STROJE JE PŘI ZAPNUTÍ VELMI HORKÝ! NEDOTÝKEJTE SE DESKY, když je ZAŘÍZENÍ ZAPNUTÉ! RIZIKO VÁŽNÉHO POPÁLENÍ!**
- Zařízení by neměly používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, fyzickými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a/nebo znalostí, pokud nebudou v zájmu jejich bezpečnosti v péči dospělé osoby nebo nebudou poučeny osobou přebírající péče o používání zařízení..
- Zařízení by mělo být chráněno před vlhkostí a vodou. Neponořujte přístroj do vody!
- Chraňte elektrický kabel před poškozením, nepokládejte jej přes ostré hrany.
- Neumísťujte zařízení na svahy.
- Zařízení smí být připojeno k elektrické síti pouze v případě, že síťové napětí odpovídá napětí uvedenému na zařízení.
- Spotřebič je určen pouze pro domácí použití a nesmí být používán pro jiné účely.
- Neuchovávejte a nepoužívejte zařízení v místnostech, kde jsou skladovány hořlavé nebo výbušné materiály.
- Nezapínejte zařízení mokřma rukama, netahejte za kabel, abyste jej odpojili zařízení od kontaktu.
- Dodržujte bezpečnostní pravidla – dávejte pozor, abyste se rukama, odměrkou nebo jinými předměty nedotkli horkého kovového krytu zařízení.
- Neházejte zařízení do vody!

Prohlášení o shodě ke stažení na <http://www.aptel.pl>

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączony do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwi zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielią dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

